- GUIDE DES TAILLES -

Correspondance des tailles

Taille de cadre	Taille du cycliste (cm)	Entrejambe (cm)
S	164 – 173	74 – 79
M	174 – 184	79,5 – 86
L	185 – 198	87 – 94

Comment mesurer votre entrejambe

- Pieds nus, dos contre un mur 185 – 198
- Placez un livre entre les jambes, bien à l'horizontale (comme une selle)
- Mesurez du sol jusqu'au haut du livre

Conseils en cas d'hésitation

- L'entrejambe prime sur la taille du cycliste 79,5 – 86 87 – 94
- En cas d'hésitation entre deux tailles :
  - taille inférieure : vélo plus vif
  - taille supérieure : plus de stabilité et de confort

POUR ALLER PLUS LOIN

Après validation de votre commande, vous recevrez un formulaire

« **Pratique et Mensurations** » que vous pourrez nous retourner afin de permettre à l'équipe technique d'adapter les dimensions des composants et de réaliser les réglages fins en fonction de votre pratique et de vos mensurations.

Vous aurez également la possibilité de nous transmettre une étude posturale.

GONNEL
LES ATELIERS